

RED CREEK®



SKI ROTO BRUSHES

www.redcreek.se

RED CREEK® roterande vallningsborstar är ett komplett system, för borstning och polering av samtliga på marknaden förekommande typer av belag inom längd, alpint, backhoppning och snowboard, från motionärs- till elitnivå.

RED CREEK® roterande vallningsborstar skall användas tillsammans med Red Creek handtag med skydd. Som drivkälla används en bormaskin, helst med snabbchuck, och med ett varvtal om 2000-4000 rpm. Roterande metallborstar 1000-2000 rpm.

OBS! Pressa aldrig borsten mot belaget. Använd endast bormaskinens egen vikt. OBS! Detta för att undvika att för mycket friktionsvärme uppstår och att borsten strån viker sig.

Vallning för tränings- och motionsåkning

Värm in ett paraffin för dagens före, på ett belag med en grund av väl borstat paraffin alt grafit (-4 till -10°). Sickla och borsta **kall** skida med **Brun hård** (tagel) och avsluta med **Nylonborste**. Full fart på bormaskinen, men inget tryck! Man kan även kallgvida in ett valfritt paraffin på belaget och sedan värma in det med **Korkrullen**. Kör försiktigt fram och tillbaka, för att som avslutning öka farten så att paraffinet smälter. Det är endast med korkrullen man skall trycka något mot belaget när man kör. Avsluta med att borsta enligt ovan.

Grundpreparering av tävlingskidor

Vi rekommenderar att alla nya tävlingskidor stenslipas (planslipas) och att lämplig struktur läggs. Genom att stenslipa och sedan direkt grundpreparera belagen, förhindras att dessa torkar ut. Alla belag blir normalt bättre efter stenslipning.

Värm in ett paraffin, ex -4 till -10°. Sickla och borsta, när skidan kallnat. Borsta med **Brun hård** (tagel) och/eller **Stål fin** eller **Mässing fin**. Kör försiktigt med metallborsten, ej full fart (1000-2000 rpm). Små defekter och "mikrohår" jämnas till och belaget blir slätare. Två borstar kan med fördel monteras på **RED CREEK® Dubbelhandtag** för snabbare vallning. Alt **Kombiborsten, Stål fin/Brun hård** (tagel), som är den optimala borsten vid grundpreparering av längdskidor. Upprepa grundvallningen 1-4 ggr, beroende på tid och ambitioner.

Tävlings- och avancerad träningsåkning

Börja med att värma in ett paraffin, ex -4 till -10°, med vallajärnet. Sickla och borsta kall skida med **Brun hård** (tagel) och ev **Mässing fin** alt **Stål** (hand eller roterande). Polera avslutningsvis med **Nylonborste fin**. (Skall man sedan toppa med fluorklots e dyl, så behöver inte paraffinet poleras). **Korkrullen** är utvecklad för att värma in fluorklotsar, fluorpulver, fluorparaffiner samt andra valfria mjukare paraffiner. Fluoret fäster bättre i belaget genom den friktionsvärme som alstras av den mekaniska ingnidningen. Detta gör att glidet bibehålls ännu bättre. Ny korkrulle impregneras med fluorparaffin innan användning. Håll en vallaklots mot korkrullen under körning "i luften", alt värm in fluorparaffin (utan att sickla) på ett belag och kör den nya korkrullen fram och tillbaka så att den mättas med fluorparaffin.

- Gnid in litet av fluorklossen, flytande fluor eller fluorpulver på belaget. Kör försiktigt med **Korkrullen** fram och tillbaka. Öka sedan farten så att fluoret smälter. Belaget får inte bli varmare än ljummet!
- Borsta sedan ett kallt belag med **Brun hård** (tagel) och avsluta med **Fin nylon**. Servicemän använder gärna också en mycket fin metallborste, **Stål fin eller Mässing fin** (hand eller roto) för att komma djupt ned i strukturen, före den avslutande borstningen med **Fin nylon**.
- Borsta tills det slutar att "mjöla av sig".

OBS! Bästa resultatet får man alltid när man borstar en kall skida! TRYCK EJ!

Exempel på borstar som ingår i RED CREEK®- sortimentet:

Svart, nylon allround, för motionärer. Polerar mycket bra, men borstar inte ur lika bra.

Brun hård (tagel), borstar ur belaget efter sickling.

Grå fin, nylon, för slutpolering.

Vit eller Blå nylon, fin racing, speciellt för slutpolering av hårda vallor och fluor. Servicemännens favoriter.

Korkrulle, för invärmning av fluorklotsar, fluorpulver, fluorvätskor, fluorparaffiner samt övriga mjukare paraffiner.

Mässing fin eller **Stål fin**, för rengöring och öppnande av struktur före vallning.

Dessutom finns ett stort specialsortiment av borstar för längd, alpint, backhoppning och snowboard. Såväl roterande borstar som handborstar och övriga tillbehör, bl a våra nya rillverktyg för längd och alpin!

Se vår hemsida: www.redcreek.se

Alltid före med RED CREEK®

Address
Skyttelvägen 5
904 40 Röbäck
SWEDEN

Telephone
+46-90-14 60 50
090-14 60 50

Fax
+46-90-14 63 40
090-14 63 40

E-mail
info@redcreek.se
Web site
www.redcreek.se

Plusgiro
67 15 64-3

Bankgiro
5966-8137